




1 2 3




2 3





3 2




4 2




5 8 3 4








6 8 3 1



7 1 1 1



8



INFORMAZIONI | INFORMATION | INFORMATIONEN | OPLYSNINGER | INFORMATIE | INFORMAÇÃO | INFORMACIÓN | INFORMATION | INFORMACJE | INFORMACIJA | INFORMĂCIU | ИНФОРМАЦИЯ | INFORMACE | INFORMÁCIE | TEAVE

ITA: Non adatto ai bambini di età inferiore ai 3 anni per la difficoltà di utilizzo. Conservare queste informazioni per successiva consultazione. ENG: Not suitable for children under 3 years of age due to the difficulty in using. Please Keep this packaging for future reference. DEU: Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren wegen Schwierigkeiten Verwendung. Diese Informationen bitte für den späteren Gebrauch aufbewahren. DEN: Ikke egnet til børn under 3 år på grund af vanskeligheder ved brug. Gem denne information til senere brug. NED: Niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar wegens voor de moeilijkheid van gebruik. Bewaar deze informatie voor later gebruik. POR: Não recomendado para crianças com idade inferior a 3 anos para a complicada de se usar. Conserve as informações contidas na caixa para referência futura. ESP: Juego no adaptado para niños menores de 3 años por la dificultad de utilizar. Conserve esta información para su posterior consulta. FRA: Non adapté aux enfants de moins de 3 ans à cause de la difficulté d'utilisation. Conservez cette information pour un usage ultérieur. POL: Zabawka nieodpowiednia dla dzieci poniżej 3 lat z powodu trudności używania. Proszę zachować tę informację do wykorzystania w przyszłości. LIT: Netinka vaikams iki 3 metų amžiaus dėl sunkumų naudoti. Saugokite šią informaciją vėlesniam naudojimui. LET: Nav piemērots bērniem, kas jaunāki par 3 gadiem grūtību dēļ lietošanai. Saglabāiet šo informāciju turpmākai izmantošanai. RU: не подходит для детей в возрасте до 3-х лет за сложность использования. Хранить данную информацию для последующего использования. CSZ: Není vhodný pro děti do 3 let na způsobené potíže upotřebení. Uchovávejte tuto informaci pro pozdější použití. SLO: Nie je vhodný pre deti do 3 rokov. Uchovajte tuto informáciu na neskoršie použitie. EST: Ei sobi lastele alla 3 aasta kasutamise raskuste tõttu. Säilitage käesolev informatsioon hilisemaks kasutamiseks.